# *ALINCO*

複数波アナログ簡易無線電話装置

(小エリア無線通信システム)

# DJ-BS10

(総務省技術基準適合品)

# 取扱説明書



アルインコFMトランシーバーをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。 本機の性能を十分に発揮させるために、この取扱説明書を最後までお読みいただくよ うお願いいたします。アフターサービスなどについても記載していますので、この取 扱説明書は必ず保管しておいてください。また、補足シートや正誤表が入っている場 合は、取扱説明書と合わせて保管してください。

本製品をご使用になるためには、総務省の無線局の免許が必要です。

本機は日本国内専用モデルです。海外では使用できません。 This Product is for use only in Japan.

# アルインコ株式会社

送受信周波数: 348.5625MHz ~ 348.7750MHz (18ch)

348.7875MHz ~ 348.8000MHz (2ch データ通信専用)

F2D, F3E(FM) 通信方式: 単信(プレストーク)

送信出力: 1/0.2W +20%、-50%以内

副搬送波MS K方式2400bps 自動識別装置

受信感度 -8dBu以下(12dB SINAD)

受信方式: ダブルスーパーヘテロダイン

低周波出力: 300mW以上(最大時)

部次的に発する電波等の強度:4nW以下 定格電圧: 3.7V

55×97.5×35.5mm (EBP-178装意時) 定格寸法:

(幅×高さ×奥行き:突起物を含ます)

210g(バッテリー、ベルトクリップ含む)

■仕様・定格は予告なく変更する場合があります。

■本書の説明用イラストは、実物とは字体や形状が異なる、一部の表示を省略してい

る、等の場合があります。

■本書の内容の一部、または全部を無断転載することは禁止されています。乱丁・落 丁はお取り替え致します。

# ♪ アルインコ株式会社 電子事業部

東京営業所 〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目3番21号 八重洲セントラルビル4階 TEL.03-3278-5888 大阪営業所 〒541-0043 大阪市中央区高麗機4丁目4番9号 淀屋橋ダイビル13階 TEL.08-7636-2361 福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南1丁目3番6号 第3博多倍成ビル7階 TEL.092-473-8034

#### アフターサービスに関するお問い合わせは

お買い上げの販売店または、フリーダイアル 020 0120-464-007

PS0618

FNEN-NG

全国どこからでも無料で、サービス版口につながります。 受付時間/10:00~17:00月度~全電(投解日及び12:00~13:00は除きます) ホームページ http://www.elinco.co.jp/ 「電子要覧」をご覧ください。

## 付属品

本製品には以下のものが付属しています。ご使用前に確認してください。

□ベルトクリップ

□取扱説明書(本書) 保証書





#### 袋老

本機のアンテナは折れにくくするために通常のものより柔軟な素材でできてお り、異常ではありません。

## ベルトクリップの取り付け方

ベルトクリップを本体の背面部の溝に合わせて 取り付け、ネジを時計方向(右)に回して固定し





# 安全上のご注意

製品を安全にご使用いただくため「安全上のご注意」をご使用前にお読みください。

この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危 害や財産への損失を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表 示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

<b>國際表表示</b>	<b>建設を発送しまっていません。</b>
A	この表示を無視して、誤った取扱いをすると人が死亡また
危険	は重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内
	容を示しています。
₩ 告	この表示を無視して、誤った取扱いをすると人が死亡また
	は重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
^	この表示を無視して、誤った取扱いをすると人が傷害を負
注意	う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想
	定される内容を示しています。

题図記号影	19 表示の意味を認めます。
•	△記号は、注意(危険・警告含む)を促す内容があることを
<u> </u>	告げるものです。
	○記号は、行為の禁止であることを告げるものです。
	左の記号は、行為を強制したり、指示する内容を告げるもの
V	です。

本製品の故障、誤動作、不具合、あるいは停電などの外部要因にて通信などの機会を失 ったために生じた損害等の純粋経済損害につきましては、当社は一切その責任を負い かねますので、あらかじめご了承ください。

#### ■使用環境・条件

自動車等の運転中に使用しないでください。交通事故の原因となります。 運転者が使用するときは車を安全な場所に止めてからで使用ください。 携帯型無線機を運転者が走行中に使用すると道路交通法違反で罰せられます。

電子機器(特に医療機器)の近くでは使用しないでください。電波障害により 機器の故障・誤動作の原因となります。

内部から漏れた液が皮膚や衣服に付着したときは、皮膚に傷害を起こすおそれ がありますので、すぐにきれいな水で洗い流してください。

航空機内、空港敷地内、新幹線車両内、中継局周辺、病院内では絶対に使用しな いでください(電源も入れないで下さい)。 運行の安全や無線局の運用、放送の 受信に支障をきたしたり、医療機器が故障・誤動作する原因となります。

この製品を使用できるのは、日本国内のみです。外国では使用できない地域が あります。保証書は国内でのご使用のみに適用されます。 This model has been designed for use only in Japan.

Warranty is void when used outside of Japan. この製品を人命救助などの目的で使用して、万一、故障・誤動作などが原因で

人命が失われることがあっても、製造元および販売元はその責任を負うもので はありません。

この製品どうし、または他の無線機とともに至近距離で複数台使用しないで下 さい。 お互いの影響により故障・誤動作・不具合の原因となります。

この製品を何らかのシステムや電子機器の一部として組み込んで使用した場 合、いかなる誤動作・不具合が生じても製造元および販売元はその責任を負う ものではありません。

指定以外のオプションや他社のアクセサリー製品を接続しないでください。 故障の原因となります。

#### ■トランシーバー本体の取扱いについて

イヤホンを使用する場合、あらかじめ音量を下げてください。聴力障害の原因 になることがあります。

このトランシーバーは絶対に改造して使用しないでください。 法律で禁止されているうえ、故障の原因となり、保証の対象外になります。

#### 布や布団で覆ったりしないでください。熱がこもり、ケースの変形や火災の原 因となります。直射日光を避けて風通しの良い状態でご使用ください。

水などでぬれやすい場所(風呂場など)では使用しないでください。 水などでぬれやすい場所(風呂場など) 火災・感電・故障の原因となります。

近くに小さな金属物や水などの入った容器を置かないでください。それらか 中に入った場合、火災・感電・故障の原因となります。

### ■チャージャーの取扱いについて

当社指定以外の電圧で使用しないでください。火災・感電・故障の原因とな

チャージャーのACプラグのコードをたこ足配線しないでください。加熱・発 火の原因となります。

濡れた手でAC アダプターに触れたり、抜き差ししたりしないでください。 感電の原因となります。

ACアダプターはACコンセントに確実に差し込んでください。 ACアダプターの刃に金具などが触れると、火災・感電・故障の原因となります。

AC アダプターの刃に、ほこりが付着したまま使用しないでください。 ショートや加熱により火災・感電・故障の原因となります。

### ■異常時の処置について

以下の場合は、本体の電源をOFF にして、電池を取り外し、チャージャーをご 使用の場合は、ACアダプターをACコンセントから抜いてください。異常な 状態のままで使用すると、火災・感電・故障の原因となります。修理はお買い 上げの販売店、または当社サービス窓口にご連絡下さい。お客様による修理は、 危険ですから絶対におやめください。分解の痕跡があると、保証の対象外とな

- ◆ 異常な音がしたり、煙が出たり、変な臭いがするとき
- ◆ 落としたり、ケースが破損したりしたとき
- ◆ 内部に水や異物が入ったとき
- ◆ ACアダプターのコードが傷んだとき(試験の電出や所線など)

雷が鳴り出したら、安全のためACアダプターをACコンセントから抜いて、 ご使用をお控えください。

本体やチャージャーのケースは開けないでください。けが、感電、故障の原因 となります。内部の点検・修理はお買い上げの販売店、または当社サービスセ ンターにご依頼ください。

スを開けて内部を改造、変更することは法律で禁止されています。

#### ■使用環境・条件

テレビやラジオの近くで使用しないください。電波障害を与えたり、受けたり することがあります。

湿度の高い場所、ほこりの多い場所、風通しの悪い場所には置かないでくださ 火災・感電・故障の原因となることがあります。

ぐらついた台の上や傾いた所、振動の多い場所には置かないでください。落ちた り倒れたりして、けがの原因となることがあります。

直射日光があたる場所など、異常に温度が高くなる場所には置かないでくださ

内部の温度が上がるとケースや部品が変質・変形・変色し、火災の原因となる

ことがあります。

調理台や加湿器のそばなど、油煙や湯気があたる場所には置かないでください。 火災・感電・故障の原因となることがあります。

#### ■トランシーバー本体の取扱いについて

アンテナが誤って目にささらないように注意してお使いください。

外部スピーカー /マイクロホン端子にはオプションのスピーカー /マイクロ ホン以外は接続しないでください。故障の原因となることがあります。

長時間ご使用にならないときは、安全のため本体の電源をOFFにし、電池を取 り外し、チャージャーをご使用の場合はACアダプターをACコンセントから

#### ■チャージャーの取扱いについて

チャージャーのACアダプターを抜くときは、コードを引っ張らないでくださ い。火災・感電・故障の原因となることがあります。必ずACアダプターを持 って抜いてください。

チャージャーのACアダプターを熱器具に近づけないでください。 火災・感電・故障の原因となることがあります。

お手入れの際は、安全のため必ず本体の電源をOFFにして、電池をとりはず し、チャージャーをご使用の場合は、ACアダプターをACコンセントから抜いてください。

汚れた場合は、柔らかいきれいな布で乾拭きしてください。ベンジン、シンナ -、アルコール、洗剤などを使うと外装や文字が変質するおそれがあります。

この製品は、弊社の設計段階でJIS保護等級7規格の防水試験に合格しており、防 水キャップ類を正しく閉めていれば雨や雪の中でも防水カバーなしでおつかいいた だけます。ただし、全ての製品を出荷前に防水検査してその性能を保証するもので はない「相当品」ですので、無用な水没や流水での洗浄などは絶対にお止めくたさ い。また、ぬれた後は乾いた布で拭く、電池を抜いて内部もよく乾燥させるなどメン テナンスを心がけていただくと、長く正常な状態でお使いいただけます。外部 MIC/SPを使用しない場合は、必ずジャックキャップを正しく取り付けてくださ い。なお、防水に使われているゴム素材などは、経年劣化のため変質し、防水性が失 われる場合があります。弊社では、防水性についても製品と同じ1年を保証期間と させていただきます。塩害については保証いたしません。

### 使用前のご注意

■使用場所によっては思わぬ電波障害を引き起こすことがあります。 次のような場所では使用しないでください。 (航空機内、空港敷地内、新幹線車両内、中継局周辺、病院内など)

■本機を分解、改造して使用することは、法律でかたく禁じられています。

■海外では法律や周波数の割り当てが異なるため使用できません。 This product is permitted for use in Japan only.

#### ■電波法上のご注意

・本機は簡易業務無線機です。使用するには無線局免許が必要です。


・免許状に記載されている範囲内でご使用ください。

・他局の通信を妨害したり、傍受した内容を他に漏らしたり、傍受した内容を盗用する ことは法律でかたく禁じられています。

■電波を使用している関係上、無線機間の通話は第三者による傍受を完全に阻止する ことは出来ません。そのため機密を要する重要な通話に使用することはお勤めでき


# バッテリーパックの取り付け/取り外し


■バッテリーバックの取り付け方 バッテリーバックの溝を本体のツメに合わせて 矢印の方向に押し込みます。ロックレバーがき ちんと閉まっていることを確認してください。



■バッテリーバックの取り外し方 ロックレバーを矢印の方向にスライドし、バッ テリーバックを取り外します。


注:スライドさせる際は、指や爪などを傷めないよう、十分に注意してください。





# バッテリーパックのショート防止

バッテリーバックを持ち運ぶ ときは、十分ご注意ください。 ショートによって電流が急増 し、発火の原因となることが あります。




## リチウムイオンバッテリーパックの充電方法


オプションの専用充電スタンド(EDC-277R)とACアダプター (EDC-222もしくは EDC-262)を接続してリチウムイオン充電池パックを充電します。

注: リチウムイオン充電池パックをお買い上げいただいたとき、または長い間使用しなかったときは、フル充電してからお使いください。専用充電スタンドでしか充電できません。


充電スタンドのランプが赤色に点灯し、充電が完了するとランプが緑色になります。 充電時間は空のバッテリーバックをフル充電する場合、EBP-177は約2.5時間 EBP-178は4時間です。

注: バッテリーバックがフル充電に近いと、充電開始を知らせるランブが点灯しません。 充電終了後、ACアダプターをACコンセントから外してください。 長時間充電したままにしておくと、充電池バックを劣化させることがあります。 充電中は、本機の電源を切る必要はありませんが、受信音にノイズが混入する場合があります。また故障の原因となりますので送信はしないでください。 無線機を付けた状態でうまく充電できない場合は、電池単体で充電してみてください。 ACアダプター (EDC-262)を使用した場合、充電スタンド(EDC-277R)を最大4台連結して充電できます。






## 本体の名称と動作



#-	
FUNC	FUNC キーを押すと、FUNC モードになります。
i	約2秒間押して、キーロック設定/解除
MODE	チャンネル番号、周波数、TSQ周波数(もしくは
	DCS番号)の表示の切り替え
•	周波数チャンネル番号、各設定項目のDOWN
<b>A</b>	周波数チャンネル番号、各設定項目のUP

**♠\≥** ෭ෟන්න්ස්බන්ය,!!!!෭෪ඁ෦෦෧෦෮෮෩෪෧෮෭෦෧෧෮෧෪෪෧෧ඁ෭෩෦ ඏ෪෦෧෧ඁ෩ඁ

# ディスプレイ表示



(O)	M	メモリーモード時に点灯します。	
@		FUNCキーを押すと点灯します。	
3	1	コールバック機能設定時に点灯します。	
366	53	コンパンダー機能設定時に点灯します。	
(5)	Ø	ベル機能設定時に点灯します。	
	*	ポックス機能設定時に点灯します。	
0		バッテリー残量を表示します。	
<b>®</b>	<i>88.8.888</i>	送信・受信チャンネル番号(周波数)や各設定内容を表示します。	
9	_ ◆	スキャン動作中に点灯します。	
(0)	O-m	キーロック設定時に点灯します。	
0	受	スケルチが開くと点灯します。	
1	送	送信中に点灯します。	
1	888	チャンネルNo.を表示します。	

企作 ディスプレイを示回的はMinutal Minutal Minuta

### 通話のしかた

#### ■電源を入れる

電源/音量ツマミを時計方向に回して電源を入れます。




#### ■音量を調整する

電源/音量ツマミを時計方向に回すと音量が大きくなります。 モニターボタンを押している間、「ザー」という ノイズが聞こえ(モニター機能)、音量の目安と なります。適切な音量に調整してください。



#### ■チャンネルを合わせる

▲キーまたは▼キーを押して-CH01-~-CH18-を選択します。 キーを押し続けると連続してチャンネルが切



#### ■受信する

信号を受信すると、インジケーターが緑色に点灯します。何も設定されていないで 信号を受信するか、トーンスケルチまたはDCSが設定されてる場合は、同じ設定の 信号を受信するとディスプレイに 図 が点灯して、受信音声が聞こえます。

#### ■送信する

PTTキーを押すと、インジケーターが赤色に点灯し送信状態になります。 PTTキーを押しながら、マイクに向かって話します。マイクと口元は約5cm程離してください。

PTTキーを離すと受信待ち受け状態に戻ります。

1.8

マイクロのかのできた。これはおりでは他の方が近のではからないでは、大石さい。
にこれませんがあっている。これがの時間であっている。これではません。「「マイクの時間である。」「「はなる」しています。このであれて、マイクないましばはない。「「では、夜に計画」ができるできたが、「であるできない」、「一個社会の言葉ない。

### 便利な機能

#### ■キーロック

FUNCキーを2秒以上押すとキーロックが設定されます。

ディスプレイに「**〇・**」が点灯します。 キーロック時、PITキー、電源のON/OFFの操作のみが可能です。

#### ■バッテリー警告機能

電池の残量が少なくなると、バッテリーアイコンが「 🔼 」になります。 バッテリーを交換するか、充彎してください。

#### ■リセット

FUNCキーを押しながら電源を入れます。

ディスプレイに全ての文字や記号が表示されたら、キーを難します。 ご購入時の状態になります。

#### ■通報機能

通報ボタンを3秒以上押します。 相手機から通報音がなります。 設定により次の2通りの通報方式を選択でき ます。

1.本機と相手機の両方とも通報音がなります。 2.相手機だけ通報音がなります。



# 保守・参考

#### 故障とお考えになる前に

次のような症状は故障ではありませんので、よくお確かめになってください。処置をしても異常が続くときは、リセットをすることで症状が回復する場合があります。設定プログラム・CPU関連の問題は、リセットをすることで回復する場合が多いものです。

電源を入れても、	<b>多學學 在著 状态变数</b>	<b>经验证的证据</b> 医神经管肠炎	<b>经验证的证明 到少年间的现在分</b> 数
何も表示されない。		バッテリーバックが接触不	端子の汚れを清潔で乾いた
い。	ディスプレイに	良を起こしている。	
すぎる。 押す。  スピーカーから 音量が低すぎる。 適切な音量に設定する。 適切なできない。 受信できない。 関信できない。 では、 変信が消耗している。 では、 変信ができない。 では、 できない。 と信ができない。 とだ言がると、表示が点滅したり 消えたりする。 では、 変したりする。 では、 できない。 とだ言がない。 できない。 とだ言ができない。 とだ言ができない。 を言ができない。 とだ言ができない。 を言ができない。 を言がらない。 キーロックが設定されてい まーロックの設定を解除する。 できない。 まーロックが設定されてい まーロックの設定を解除する。 できない。 を示が異常にな に といる。 でといる。 できない。 を示が異常にな に といる。 できない。 る。 このとが設動作している。 したいる。 したいる。 できない。 できない。 る。 このとのできない。 を示が異常にな このとのと、 といる。 このとのは、 まーロックが設定されてい まーロックの設定を解除する。 したいる。 したいる。 したいる。 したいる。 したいる。 したいる。 したいる。 したいる。 したいる。 したいたい またいまから またいまから はいまから またいまから またいまたいまから またいまから またいまたいまたいまたいまたいまたいまたいまたいまたいまたいまたいまたいまたいま	何も表示されな	電池が消耗している。	
スピーカーから 音響が低すぎる。 適切な音響に設定する。 適切な行動に設定する。 適切ないに調整する。	U)a	電源スイッチを離すのが早	
音が出ない。			1120
受信できない。	スピーカーから		
関になっている。  受信中に表示が 点滅したり消え たりする。 スキャンができ ない。 送信ができない。 送信しても応答 がない。  芝信ができない。 デャンネル(周波数)が違っ でいる。	音が出ない。		
に滅したり消えたりする。     スキャンができない。    スケルチが開いている。    スケルチレベルを雑音が消えるところまで上げる。	受信できない。		
ない。	点滅したり消え	電池が消耗している。	
送信ができない。 送信しても応答 がない。  デャンネル(周波数)が違っ ている。  送信すると、表示が点滅したり 消えたりする ・デャンネル(周波数)が違っ などにすると、表示が点滅したり 消えたりない。 ・デャンネル(周波数)が違っ などにすると、表示が点滅したり 消えたりない。 ・ボーによる操作 かできない。 表示が異常にな っている。  と同ができない。 このは、 ・ボーロックが設定されてい ない。 ・ボーロックの設定を解除する。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	スキャンができ	スケルチが開いている。	
送信しても応答がない。  デャンネル(周波数)が違っ だ信する。  「大ヤンネル(周波数)が違っ に合わせる。  を信すると、表示が点滅したり 消えたりする。 ・デャンネル(周 キーロックが設定されてい まーロックの設定を解除する。 ・デャンネル(周 表数)が切り替る。 ・カらない。 ・キーによる操作 キーロックが設定されてい まーロックの設定を解除する。 ・スポが異常にな このとのできない。 ・表示が異常にな このとのできない。 ・スポが異常にな このこのにある。 ・フている。 ・フている。 ・フている。 ・フィングを示く点灯させてから送信する。 ・オーロックの設定を解除する。 ・カーロックの設定を解除する。 ・フている。 ・フている。 ・フィングを持ちます。 ・フィングを表示が異常にな このとのできない。 ・フィングを表示が異常にな このこのにある。 ・フィングを表示が異常にな このこのにある。 ・フィングを表示が異常にな このこのにある。 ・フィングを表示が異常にな コレットする。 ・フィングを表示が異常にな コレットする。 ・フィングを表示が異常にな コレットする。			
がない。	送信ができない。	PTTキーが確実に押されて	
チャンネル(周波数)が違っ 相手局のチャンネルに正し く合わせる。 電池が消耗している。 電池を充電する。		いない。	
でいる。	がない。		
送信すると、表示が点滅したり 消えたりする。 チャンネル(周 波数)が切り替 る。 わらない。 キーによる操作 かできない。 表示が異常にな っている。			
示が点滅したり 消えたりする。 チャンネル(周 キーロックが設定されてい キーロックの設定を解除する。 わらない。 キーによる操作 キーロックが設定されてい キーロックの設定を解除す ができない。 る。 表示が異常にな CPUが誤動作している。 リセットする。	送信ができない。	電池が消耗している。	電池を充電する。
消えたりする。     チャンネル(周 キーロックが設定されてい キーロックの設定を解除する。	送信すると、表		i
チャンネル(周 キーロックが設定されてい キーロックの設定を解除する。 わらない。 キーによる操作 キーロックが設定されてい キーロックの設定を解除すができない。 る。 CPUが誤動作している。 リセットする。 コモットのある。	示が点滅したり		
波数)が切り替る。 る。 ちらない。 キーによる操作 キーロックが設定されてい キーロックの設定を解除する。 る。 あったできない。 この			
わらない。 キーによる操作 キーロックが設定されてい キーロックの設定を解除する。 表示が異常にな CPUが誤動作している。 リセットする。 つている。			
キーによる操作 キーロックが設定されてい キーロックの設定を解除す ができない。 る。 る。		る。	රං
ができない。 る。 表示が異常にな つている。 したリカが影動作している。 リセットする。			
表示が異常にな CPUが誤動作している。 リセットする。 っている。			
っている。			
		CPUか設動作している。 	
70-60-00 70-6-10 707311 CO OU	充電しない。	充電端子が汚れている。	充電端子の汚れを乾いた布
で拭き取ってください。			で拭き取ってください。

\*ジャックキャップなどの防水パーツは消耗品であることに注意してください。 メーカーによるJIS7等級の防浸性能の保障期間は1年間です。

取扱説明書では解決できないことについてサポートが必要な場合は、お買い上げの 販売店にお問い合わせください。

最寄りの販売店の検索には、http://www.alinco.co.jp の「販売店のご案内」メニューをご利用ください。

# 製造終了製品に対する保守年限に関して

弊社では製造終了後も下記の期間、製品をお使い頂けるように必要な補修用部品を 常備しています。但し不測・不可抗力の事態により在庫部品に異常が発生したよう な場合はアフターサービスをご提供できなくなることもありますので、予めご了承 ください。

# 補修部品の保有期間は、生産終不後5年です。

### オプション一覧

EBP-177 リチウムイオン充電池パック(3.7V 1000mA) EBP-178 リチウムイオン充電池パック(3.7V 1800mA)

EDC-277R 連結用充電スタンド

EDC-222 ACアダプター . EDC-262 ACアダプター(連結充電用)

EMS-63(\*1) スピーカーマイク

EME-40A (\*2) ヘルメット用ヘッドセット(防水プラグ)

EME-41A イヤホンマイク(ヘビーデューティ:防水プラグ)

EME-43A 咽喉イヤホンマイク(防水プラグ)

ESC-52 ソフトケース ESC-53 ハードケース

ESC-53 ハードケース EDS-16(\*3) 変換アダプター

(\*1) スピーカーマイクは、PTTホールド機能、VOX機能が使用できません。

(\*2) バイク用ヘルメットには使用できません。

(\*3) 従来のオプション(2ピンタイプのイヤホンマイク/ライターケーブルなど)を使用するには、変換アダプター(EDS-16)が必要です。

EBP-177、EBP-178は本機に正しい方法で接続された場合にのみIPX7等級の防水機能が働きます。

バッテリー (充電池)バックは出荷時には十分充電されておりません。お買い上げ後、フル充電してからご使用ください。